




## Smontaggio e montaggio

### Smontaggio

#### AVVERTENZE:

 Per evitare l'attivazione accidentale dell'airbag, interrompere l'alimentazione di riserva del modulo di comando airbag. Attendere almeno un minuto dopo aver scollegato il/i cavo/i di massa della batteria, prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione o di registrazione del sistema di sicurezza supplementare (SRS), o dei componenti adiacenti ai sensori SRS. L'inosservanza di tali istruzioni può essere causa di infortuni.

 Per ridurre al minimo le possibilità di attivazione accidentale, non utilizzare i dispositivi di memorizzazione dei codici di accesso dell'autoradio durante gli interventi sul sistema di sicurezza supplementare. L'inosservanza di tali istruzioni può essere causa di infortuni.


 Non effettuare mai delle prove con puntale sui connettori dell'airbag o di altri componenti del sistema di sicurezza supplementare. L'inosservanza di queste istruzioni può causare infortuni.

1. Scollegare il cavo di massa della batteria. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione [414-01 Batteria, supporti e cavi](#).
2. Smontare l'interruttore di disattivazione airbag lato passeggero (PAD) dal cruscotto.



3. Smontare l'interruttore PAD.
  - Scollegare il connettore.

### Montaggio

 **PERICOLO:** Non effettuare mai delle prove con puntale sui connettori dell'airbag o di altri componenti del sistema di sicurezza supplementare. L'inosservanza di tali istruzioni può causare gravi lesioni personali.

1. Rimontare i componenti in ordine inverso.