

<b>Modello</b>	Fiesta 2013	<b>N. ordine/riparazione</b>	
<b>Versione</b>	1.5L DURATORQ-TDCI (06/2012 - )	<b>Targa N.</b>	
<b>Intervallo</b>	1 Anni (20000 km)	<b>Immatricolazione Data</b>	
		<b>Codice autoradio</b>	
		<b>Chilometraggio</b>	km

**Campagne in sospeso. Assicurarsi che vengano completate.**  
Nessun messaggio relativo alla Campagna trovato

L - Manodopera - fatturazione a costo aggiuntivo

<b>Su strada</b>		
<b>Strumentazione, spie di segnalazione e avvisatore acustico</b>	Controllare il funzionamento	
<b>Frizione</b>	Controllare il funzionamento / registrare, se necessario	
<b>Parabrezza, sistema lavavetri, tergicristalli</b>	Check operation and condition, if necessary adjust/repair/renew (separate order required)	
<b>Interno del veicolo</b>		
<b>Spie di segnalazione luci esterne; luci quadro strumenti</b>	Controllare il funzionamento / le condizioni	
<b>Filtro antiodore</b>	Sostituire	
<b>Nel vano motore</b>		
<b>Filtro carburante</b>	Scaricare l'acqua - Modelli diesel (con valvola di scarico)	
<b>Sotto il veicolo</b>		
<b>Motore</b>	Scaricare l'olio e sostituire il filtro	
<b>Pneumatici</b>	Verificare il livello di usura e lo stato, soprattutto in corrispondenza della parete del pneumatico, prendere nota della profondità del battistrada DA ___mm, SA ___mm, SP ___mm, DP ___mm	
<b>Sistema frenante</b>	Con le ruote montate, controllare se le pastiglie dei freni e i dischi sono usurati. Controllare i tamburi dei freni posteriori - in caso di perdite anomale di liquidi, l'ulteriore controllo e la riparazione del guasto devono essere eseguiti con ordine separato (più spesso in condizioni di utilizzo pesante).	
<b>Esterno del veicolo</b>		
<b>Motore</b>	Rabboccare l'olio motore. Azzerare l'indicatore di cambio olio, se presente.	
<b>Pneumatici</b>	Registrare la pressione	
<b>Ruotino di scorta</b>	Registrare la pressione, controllare lo stato d'usura e le condizioni (prendere nota della profondità del battistrada)_____mm	
<b>Monitoraggio pressione pneumatici</b>	Regolazione pressione pneumatici - azzeramento eventuale	
<b>Storico assistenza e decalcomania avviso scadenza</b>	Aggiornare storico assistenza veicolo (libretto interventi/storico assistenza digitale (DSR) e affiggere decalcomania su montante B lato guida	
<b>Manutenzione straordinaria (fatturazione separata)</b>		
<b>Sistema frenante</b>	Ogni 2 anni - Sostituire il liquido freni (Operazione N. 12 154 4)	<input type="checkbox"/>
<b>Aria condizionata</b>	Ogni 3 anni: controllare la temperatura sul tubo di uscita dell'evaporatore. Verificare se le tubazioni di aria condizionata sono danneggiate e controllarne la tenuta (LTS 34 619 1)(BollettinoTecnico per il Servizio n. 67/2002)	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Ogni 10 anni - Scaricare, lavare e rifornire con Super Plus (Operazione N. 24 122 4)	<input type="checkbox"/>
<b>Cinghia della distribuzione, tensionatore e pulegge folli</b>	Sostituire Ogni 180 000 km o dopo 10 anni (Operazione N. 21 304 9, 21 306 5)	<input type="checkbox"/>
<b>Cinghie comando accessori</b>	Sostituire Ogni 180 000 km o dopo 10 anni (Operazione N. 21 567 5)	<input type="checkbox"/>
<b>Servizi supplementari e offerte aggiuntive * (opzionali - su richiesta del cliente / addebitati separatamente)</b>		
<b>Pacchetto di manutenzione sistema di aria condizionata</b>	Controllo del sistema di aria condizionata (A/C). Applicazione del detergente A/C al sistema di distribuzione dell'aria. (Operazione N. 54 552 4)	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro antiodore più</b>	Aggiornamento del filtro antiodore alla versione filtro antiodore plus.	